

產品操作及使用說明

TL-811 免持電話對講機



☆☆☆ 操作方式 ☆☆☆

- 1、按下黑色" 呼叫 " 鍵後，會有電話提機音。
- 2、再按一下被呼叫號碼後會有振鈴音，待對方提機接通後即可通話。
- 3、通話時間 1 分鐘，若通話超過 1 分鐘，本系統會自動切斷通話，若要繼續通話，請重新按下 " 呼叫 " 鍵，即可再延長 1 分鐘。

☆☆☆ Pin 線定義☆☆☆



一、莫氏座：

4pin 莫氏座：控制系統匯流排接頭，各個排線定義如下：

- (1)紅線：(+12V) DC12V 電源 (+) 輸入
- (2)綠線：(GND) DC12V 電源 (-) 輸入
- (3)藍線：TO 交換機 Line
- (4)紫線：TO 交換機 Line