

產品操作及使用說明

TL-813 室內電話對講機(單音鈴聲)



☆☆☆操作方式☆☆☆

- 1、當門口訪客或對講管理總機按下本戶號碼成功時，室內機會發出振鈴聲，住戶拿起話筒即可通話，此時“**通話指示燈**”亮，代表本機在使用中之狀態。
- 2、呼叫管理員時，拿起話筒，按“**警衛鍵**”便可與管理員通話。
- 3、拿起話筒，按“住戶代碼”可以和本社區任何住戶對講。
- 4、當門口機有呼叫時(須搭配開鎖中繼器)，按“**開鎖**”鍵方能開啟本棟大門電鎖並顯示大門目前開關狀態(電鎖需有開門指示燈功能)，燈亮代表門已開啟，燈熄代表大門在關閉狀態。
- 5、配合交換機功能，可作各種相對應之操作。

注意!【1】 必須確定話筒有掛好，“**使用指示燈**”熄滅，不然門口機及總機都無法呼入!!

【2】 避免誤觸開鎖鍵，本機必須再通話中才有開鎖功能。